



## FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATO

Los valores a determinar deben entre los 22 y 24°C **solamente**; no deben exceder estos parámetros para una temperatura de confort, el equipo solo se encargara de homogeneizar esta en virtud del tiempo de funcionamiento vuestra solicitud.

### Recomendaciones

- Si tiene **FRIO**

Debemos pedir entre los 22 a 24° C no más ni menos y en modo **HEAT** y **NO Ex HEAT**

- Si tiene **CALOR**

Debemos pedir entre los 22 a 24° C no más ni menos y en modo **COOL**

No recomendamos poner los termostatos en **AUTO** ya que este en algún momento podría inyectar frío o calor dependiendo de las variables

Y para que la sensación térmica sea homogénea y directa recomendamos poner el FAN (ventilador) en **ON** o este tiene que aparecer en la pantalla como FAN ON o solo la palabra FAN